

## Materialliste Pflanztisch

1 Metallplatte	1000 mm	600 mm
2 Vorderfüße Fichte	900 mm	54 x 54 mm
2 Hinterfüße Fichte	1400 mm	54 x 54 mm
6 Verbindungszargen (vorne/hinten)	900 mm	54 x 34 mm
4 Seitenzargen	545 mm	54 x 34 mm
22 Leisten für Platte/Fach/Boden	1006 mm	60 x 18 mm
2 Fachträger	640 mm	60 x 18 mm
1 Fach oben	900 mm	120 x 18 mm
1 Rückwand für das Fach	1006 mm	60 x 18 mm
2 geschweifte Leisten	900 mm	60 x 18 mm
2 geschweifte Seiten	600 mm	120 x 18 mm
14 Holzschrauben		5,0 x 110 mm
100 Holzschrauben		3,0 x 35 mm
12 Holzschrauben		4,0 x 35 mm
evt. Holzleim		

## Bauanleitung Pflanztisch

- Zuschnitt nach Materialliste
- Anzeichnen der Verbindungszargen an der Innenseite der Vorder- und Hinterfüße.  
Oben bündig mit der Tischkante, unten mit ca. 10 – 15 cm Abstand von der Unterkante der Füße.
- Anschließend werden die Löcher der Holzschrauben für die oberen/unteren Verbindungszargen vorgebohrt.  
Die vorgebohrten Füße mit den Verbindungszargen verschrauben, evtl. leimen.  
Die zusammengeschrabten Seitenteile werden mit den vorderen/hinteren Zargen verschraubt.  
Die beiden Fachträger auf gewünschter Höhe ebenfalls verschrauben (Holzschrauben 4,0 x 35 mm).
- Danach werden die Holzlatten für die Platte/Boden/Fach in gleichmäßigen Abständen auf den Zargen angeschraubt (mit Holzschrauben 3,0 x 35 mm).
- Die Verzierungen anzeichnen, mit der Stichsäge aussägen und anschließend die Kanten mit Schleifpapier glätten. Die fertigen Verzierungen an den Zargen anschrauben.
- Den Pflanztisch mit geeignetem Holzschutz einlassen. Das Fach evtl. zum Lasieren nochmals abschrauben.
- Zum Schluss die Metallplatte auflegen.